## お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは「ダイキンコンタクトセンター」へご連絡ください。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

#### タイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

**○○** 0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル) http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

営業時間:24時間365日対応いたします。

空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定

対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。

↓ および別売品・消耗品・補用部品の販売など

#### ◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

#### 北海道・東北地区

札 幌 S S 〒065-0016 札 幌 市 東 区 北 1 6 条 東 1 9 仙 台 S S 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

#### 関東・甲信越地区

南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7 城 世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19 江 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F 東SS 葛 飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2 練 馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10 名 摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4 〒260-0007 干葉市中央区祐光1-14-7 丰 葉SS 戸SS 〒270-2253 松戸市日暮3-17-2 秋 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5 横 浜SS 亩 塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2 〒243-0032 厚木市恩名4-5-87 木SS 〒305-0841 つ く ば 市 御 幸 が 丘 3 つくばSS 宇都宮SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1 崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1 〒340-0013 草 加 市 松 江 町 2 - 1 5 - 1 荁 加SS Ш 越SS 〒350-1124 川 越 市 新 宿 町 1 - 4 - 6 松 本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1 新 温SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

#### 北陸地区

北 陸SS 〒921-8062 金沢市新保本3-59 富 山SS 〒939-8261 富山市萩原421-1 福 井SS 〒910-0842 福井市開発3-3402

#### 東海地区

 岐
 阜SS
 〒500-8268
 岐阜市茜部菱野3-213-1

 名古屋SS
 〒455-0006
 名古屋市港区南十一番町4-3

 安
 城SS
 〒446-0074
 安城市井杭山町高見5-1

 津
 SS
 〒514-0823
 津市大字半田字池町569-1

 静
 岡SS
 〒422-8036
 静岡市駿河区敷地1-12-7

#### 近畿地区

津SS 〒525-0027 草 津 市 野 村 1 - 1 - 6 京 都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2 SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 阪 SS  $\star$ 阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 **BSS** 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17 枚 方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10 袖 戸SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F 姫 路SS 〒670-0974 姫 路 市 飯 田 1 - 7 2 奈 良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

#### 中国•四国地区

〒732-0802 広島市南区大州5-9-7 広 島SS X 111 8 8 〒700-0976 岡山市辰巳20-110 子SS 〒683-0004 米 子 市 上 福 原 6 - 2 - 1 7 \* 福 山SS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6 〒770-0873 徳 島 市 東 沖 洲 1 - 1 7 徳 島SS 高 松SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2 松 ШSS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

#### 九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4 岡SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1 栖SS 〒841-0055 鳥 栖 市 巻 父 町 4 7 3 - 2 ₩ 崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1 〒862-0968 熊 本 市 馬 渡 1 - 1 5 - 1 5 能 本SS  $\star$ 分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21 宮 崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701 鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12 〒901-0155 那 覇 市 金 城 5 - 3 - 4 覇SS

#### エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを 廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)を お支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められて います。

SS095A

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



#### ※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

#### ※設計上の標準使用期間とは

- ●運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から 安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ●製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

## ■標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

	電源電圧		製品の定格電源・電圧による		
環境条件	周波数		50 / 60Hz		
		室内温度		27℃ (乾球温度)	
	   冷 房	室内しつど	47% (湿球温度 19℃)		
	冷房	室外温度	35℃(乾球温度)		
		室外しつど		40% (湿球温度 24℃)	
		室内温度	20℃ (乾球温度)		
	暖房	室内しつど	59% (湿球温度 15℃)		
		室外温度	プ℃(乾球温度)		
		室外しつど	87% (湿球温度 6℃)		
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間		
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋(畳数)		
想定時間	1年間の使用日数		東京	冷房6月2日から9月21日までの112日間	
			モデル	暖房 10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間		冷房 9 時間/日 暖房 7 時間/日		
	1年間の使用時間		冷房:1,008 時間/年 暖房:1,183 時間/年		

## こんなときは

**MEMO** 



### 



#### 

#### 窓にはカーテンを

カーテンやブラインドを利用 すると、夏は直射日光をさえ ぎり、電気代は約5%お得で す。冬は熱を逃がさないので 節電につながります。



エアフィルターの掃除はこまめに

フィルターが汚れると、スムー ズに風を送れなくなるため、 電気代が約5~10%上がり、 悪臭や故障の原因にもなります。



2週間に一度は お掃除を。 (1 21 ページ)

#### 節電のポイントは2℃の差

設定しようと思う 温度よりも暖房時 は2℃低め、冷房時 は2℃高めにすると 約10~20%の電気 代が節約できます。



#### フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入 されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き 渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理が されます。



特定化学物質の含有状況表示ウエブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html



#### 長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

# はありませんか?このような症状



- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水がもれる。
- ●その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 10年です。

#### タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



ご購入店名				
年	月	日		
	年	年 月		

3P243363-1A M08B243A(0911)HT